



Modèle : **INITIATIVE**



Mode d'emploi :

- Allumage : un appui bref sur le bouton.
- Extinction : un appui long (5 secondes) sur le bouton.
- Son de pistolet blaster : lorsque le sabre est allumé, un appui bref permet d'émettre un son de blaster.
- Changement de couleur : lorsque le sabre est allumé, maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour changer de couleur.
- Amplitude sonore : lorsque le sabre est allumé, un appui long de 4 secondes modifie l'amplitude sonore (un mode intense, et un mode amoindri).
- Changement de son : lorsque le sabre est éteint, maintenir le bouton appuyé pendant 2 secondes.
- Eteindre ou mettre le mode sonore : lorsque le sabre est éteint, maintenir le bouton appuyé pendant 3 secondes pour éteindre ou mettre le mode son.

Charge :

Batterie au lithium rechargeable. Le câble de recharge est fourni à l'achat. Vous devez le brancher sur un adaptateur secteur du même type que pour les smartphones. Attention, même si nos batteries sont protégées par système électronique, veuillez bien à ne pas laisser la batterie totalement déchargée.

Temps de charge complète : 2 heures avec un adaptateur 2A, et 3 heures avec un adaptateur 1A.

Attention : Ce produit est un équipement de sport à diode émettant de la lumière. **Une vision directe de la lumière de la diode peut affecter votre vision à long terme.**

Les vis sur l'émetteur de la poignée servent à fixer la lame et peuvent être tournées pour fixer ou retirer la lame.

Les vis sur la poignée servent à fixer les pièces internes et ne peuvent pas être retirées.

Remarque :

Ce produit est un équipement sportif, équipé d'une batterie au lithium rechargeable, non étanche, et ne peut pas être en contact avec l'eau.

Chargez au moins une fois par mois votre sabre laser pour maintenir la batterie en bon état !

