



Modèle : **GRAND MAITRE v2 (RGB)**



### Mode d'emploi :

- Allumage : un appui bref sur le bouton.
- Extinction : un appui long (5 secondes) sur le bouton.
- Son de pistolet blaster : lorsque le sabre est allumé, un appui bref permet d'émettre un son de blaster.
- Son stroboscope : lorsque le sabre est allumé, un appui long (2 secondes)
- Changement de couleur : lorsque le sabre est allumé, maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour changer de couleur.
- Amplitude sonore : lorsque le sabre est allumé, un appui long de 4 secondes modifie l'amplitude sonore (un mode intense, et un mode amoindri).
- Changement de son : lorsque le sabre est éteint, maintenir le bouton appuyé pendant 2 secondes.
- Eteindre ou mettre le mode sonore : lorsque le sabre est éteint, maintenir le bouton appuyé pendant 3 secondes pour éteindre ou mettre le mode son.

### Charge :

Batterie au lithium rechargeable. Le câble de recharge est fourni à l'achat. Vous devez le brancher sur un adaptateur secteur du même type que pour les smartphones. Attention, même si nos batteries sont protégées par système électronique, veillez bien à ne pas laisser la batterie totalement déchargée.

Temps de charge complète : 2 heures avec un adaptateur 2A, et 3 heures avec un adaptateur 1A.

**Attention :** Ce produit est un équipement de sport à diode émettant de la lumière. **Une vision directe de la lumière de la diode peut affecter votre vision à long terme.**

Les vis sur l'émetteur de la poignée servent à fixer la lame et peuvent être tournées pour fixer ou retirer la lame.

Les vis sur la poignée servent à fixer les pièces internes et ne peuvent pas être retirées.

### **Remarque :**

**Ce produit est un équipement sportif, équipé d'une batterie au lithium rechargeable, non étanche, et ne peut pas être en contact avec l'eau.**

**Chargez au moins une fois par mois votre sabre laser pour maintenir la batterie en bon état !**

