



Enfants

6-14 ans

Modèle : APPRENTI - RGB



TELUMEN

Mode d'emploi :

- Allumage : un appui bref sur le bouton.
- Extinction : un appui long sur le bouton.

Effets de lumière : lorsque le sabre laser est allumé, un appui pour émettre un son de blaster, appui long d'une seconde pour le mettre en mode stroboscope. Le « flash sur clash » est automatique lorsque le sabre laser détecte un choc.

Changement de couleur : maintenez le bouton pendant deux secondes (ou deux vibrations), et relâchez votre appui. Rappuyez en maintenant l'appui pour changer la couleur. Enfin relâchez l'appui pour sélectionner la couleur souhaitée, et faites un appui rapide pour stopper le cycle des couleurs (si vous rappuyez longuement sur le bouton, cela changera encore la couleur.

Changement de son : lorsque le sabre laser est éteint, appuyez et maintenez l'appui jusqu'à ce que vous entendiez l'effet sonore. Répétez pour entrer dans la boucle des différentes sonorités. Chaque sonorité à un effet sonore différent.

Caractéristiques :

Lumière : diode 5 watts

Carte électronique spécifique à l'Apprenti

Longueur de la poignée : 25 cm

Diamètre de la poignée : 3 cm

Poids : 290 grammes

La poignée est réalisée en alliage d'aluminium.

La lame est réalisée en polycarbonate. Dimensions de la lame : diamètre 22mm, épaisseur 1.5mm, longueur 78cm. Lame changeable.

Charge :

Batterie au lithium rechargeable. Le câble de recharge est fourni à l'achat. Vous devez le brancher sur un adaptateur secteur du même type que pour les smartphones. Attention, même si nos batteries sont protégées par système électronique, veillez bien à ne pas laisser la batterie totalement déchargée.

Temps de charge complète : 2 heures avec un adaptateur 3A, et 3 heures avec un adaptateur 1A.

**Attention** : Ce produit est un équipement de sport à diode émettant de la lumière. **Une vision directe de la lumière de la diode peut affecter votre vision à long terme.**

Les vis sur l'émetteur de la poignée servent à fixer la lame et peuvent être tournées pour fixer ou retirer la lame.

Les vis sur la poignée servent à fixer les pièces internes et ne peuvent pas être retirées.

**Remarque :**

**Ce produit est un équipement sportif, équipé d'une batterie au lithium rechargeable, non étanche, et ne peut pas être en contact avec l'eau.**

**Chargez au moins une fois par mois votre sabre laser pour maintenir la batterie en bon état !**

